



MANUAL DE INSTALACIÓN TAPA RÍGIDA TOP-TIGER

TAPTT1003 - TAPA TOP TIGER

VOLKSWAGEN AMAROK MOD. 2010+

Paso 1




- Retirar la tapa de su embalaje (retirando todos los componentes del embalaje). Se proveen piezas autoadhesivas para eliminar luz propia de la forma de la camioneta.
- Colocar piezas de anclaje (ver manual adjunto página 2)



(Se deberán colocar, según necesidad, en las esquinas de la primera falange, del lado de la luneta)

Paso 2




- Subir la tapa a la caja de la camioneta. Posicionar la falange 1 (cercana a la luneta), centrar y ajustar sus topes, 2 laterales y 2 de frente con su respectiva herramienta (llave Torx T40), verificar la posición del burlete y ajustar finalmente con los cierres rápidos (mariposas) hasta lograr firmeza en la tapa sin que se mueva de la posición deseada (apretando burlete). Desplegar la tapa completa, verificar que esté correctamente alineada y en posición, asegurando también que los cierres estén en su lugar correcto. Luego, plegar nuevamente y continuar con los siguientes pasos (De ser necesario, repetir paso 2 hasta lograr la posición y alineación correcta).

- **Con barra:** al estar posicionada, marcar el burlete a la altura de las bases de anclaje y cortar **ÚNICAMENTE** la aleta interna del mismo. Repetir el paso con las 4 bases (**ver imagen 1**). Pegar las gomas autoadhesivas (sobre bisagra de la tapa) en la zona de contacto entre la barra y la tapa cuando esté abierta (**ver imagen 2**).




Paso 3



- Desplegar la segunda falange, ajustar con sus cierres correspondientes.

Verificar que los cierres se ajusten de manera correcta al perfil de chapa de la camioneta y no a los plásticos cobertores.

Paso 4



- Desplegar la tercera falange (lado compuerta), verificar posición, ajustar sólo topes (están sobre el travesaño) con su respectiva herramienta (Llave Torx T40) y luego ajuste con sus cierres.

Verificá el ajuste total de la tapa y viví la **EXPERIENCIA TOP-TIGER...**




ASEGURÁ
EL CORRECTO AJUSTE DE
LOS TOPES Y LOS CIERRES.



NO SOBREPASE
EL LÍMITE DE LA
CAJA CON CARGA.



CON LA TAPA PLEGADA
VELOCIDAD MÁXIMA 70KM/H
OBSTACULIZA LA VISIÓN.



CON LA TAPA PLEGADA
ASEGURELA CON LA
CORREA DE FIJACIÓN.



NO APOYE
OBJETOS PUNZO
CORTANTES.

¡ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y MIRÁ EL
TUTORIAL DE COLOCACIÓN!



Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.
Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs



MANUAL DE INSTALACIÓN TAPA RÍGIDA **TOP-TIGER**

TAPPT ANCLAJE UNIVERSAL - TAPA TOP TIGER VOLKSWAGEN AMAROK MOD. 2010+





Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Posicionar la tapa en la caja de la camioneta de forma centrada.
 - 2- Una vez colocada, marcar (con cinta, por ejemplo) la posición donde quedarán las manijas de anclaje de la falange 1 (lado cabina) y falange 2 (medio), sobre el borde de la camioneta. Los cierres de la falange compuerta NO llevan anclajes, ya que se utiliza el borde original de la camioneta.
 - 3- Retirar la tapa de la camioneta.
 - 4- En la posición marcada colocar la pieza de anclaje (ver imagen 2 y 3)
 - 5- Verificar que cada uno de los anclajes este ajustados correctamente.
 - 6- Continuar instalación de la tapa. Ver manual adjunto en página 1.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$



Teléfono: 0800 777 7833

Email: administración@steeltiger.com

Web: www.steeltiger.com



 [VISITANOS](#)



Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs

Kit de bulones y accesorios