DISEÑO Y FABRICACIÓN:

STEEL·TIGER®

INDUSTRIA ARGENTINA


Cód.: ASP299

PROTECTOR RADIADOR INFERIOR

Maxus T60 2026->



MANUAL DE INSTALACIÓN



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Retirar los protectores plásticos originales ubicados debajo del radiador.

2- Presentar el protector Steel **(pieza 1)** en posición indicada en el dibujo, utilizando los tornillos originales y la bulonería suministrada **(piezas 2, 3 y 4)**.

3- Ajustar completamente todos los bulones según los torques indicados en la "tabla de valores de apriete".

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: μ=0,14

Cód.	Componente	Cant.
1	Protector Radiador	1
2	Arandela M6	4
3	Tornillo Hex. MA G8.8 M6 P1 - 30	2
4	Tuerca Hex. Autofrenante G6	2

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604.
Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs