

### ASP122 - Porta Extintor 10Kg. UNIVERSAL



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO


Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.


#### HERRAMIENTAS NECESARIAS



#### ¡IMPORTANTE!



185mm diámetro  
máximo de extintor



### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Presentar el soporte extintor en el vehículo.
- 2- Marcar los agujeros a realizar para su posterior fijación.
- 3- Realizar los agujeros con una mecha Ø11mm.
- 4- Sujetar el ASP122 al vehículo con su respectiva bulonería.
- 5- Ajustar los tornillos según tabla de "valores de apriete de tornillos".

#### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción:	$\mu=0,14$					

Cód.	Kit de bulones y accesorios Componente	Cant.
1	Porta extintor	1
2	Anclaje superior	1
3	Placa anclaje M10	4
4	Tor Hexa M10 P1.5 30mm	2
5	Tor Hexa M10 P1.5 25mm	2
6	Tuerca M10 P.1.5	2
7	Tor Hexa M10 P1.5 50mm	2
8	Arandela plana M10	8
9	Arandela grower M10	6